

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Elektrická koloběžka X7

1000W 60V 20 Ah LITHIUM



Varování

Při jízdě používejte vhodné ochranné pomůcky

Nejezděte na skútru v hustém provozu, v mokru nebo náledí. Před jízdou nepijte alkohol.

Neomývejte proudem vody. Používejte vždy jen suchý čistý hadr.

Bezpečnost

- Na skútru smí jezdit pouze fyzicky zdatná osoba s dostatečnými zkušenostmi.
- Děti nesmí bez dozoru dospělé osoby skútr používat.
- Nesvéprávná osoba nesmí na skútru jezdit.
- Používejte při jízdě ochranné pomůcky, jako jsou: helma, rukavice, vhodné oblečení, brýle, boty

Tento skútr je elektrický, proto je zakázáno jezdit s ním v dešti, projíždět louže a jezdit v mokru.

!!DŮLEŽITÉ!!

Údržba baterie a nabíjení

1. Baterii musíte vždy řádně nabít
2. Nabíjejte baterii po každém použití
3. Před uskladněním baterii nabijte, pokud nebudete používat, nabijte baterii minimálně jednou za měsíc
4. Nabíjejte 6 – 8 hodin, dokud se dioda nezmění z červené na zelenou
5. Nevybíjejte baterii úplně do prázdna, může dojít k jejímu poškození
6. Nenabíjejte déle jak 24 hodin a přes noc, nabíječka musí být vždy pod dozorem
7. Pokud skútr nebudete delší dobu používat, odpojte baterii a uskladněte ji v pokojové teplotě.

Nedodržením níže uvedených bezpečnostních pravidel můžete přijít o záruku

Tento produkt je určen k jízdě pouze na zpevněných komunikacích.

Neskákejte na skútru.

Nejezděte za mokra.

Bezpečnostní pokyny

- Minimální věk pro jízdu je 14 let
- Vyvarujte se poškození motoru a skútr nepřetěžujte
- Na skútru smí jet jen jedna osoba
- Před každou jízdou skútr řádně zkontrolujte
- Pokud nepojedete, vypněte motor
- Nejezděte za deště, ani v mokru
- Baterii nikdy nenechávejte v blízkosti ohně
- Baterii, pokud je poškozená, nikdy nenabíjejte
- Při jízdě mějte obě ruce na řídítkách
- Používejte pouze kvalitní náhradní díly
- Vyměňte ihned všechny poškozené díly

Nikdy nenechávejte děti jezdit samotné bez dozoru.

Nikdy nejezděte po požití alkoholu nebo drog.



Nabíjení

Váš skútr bude již nabitý. I tak ho musíte nechat nabít alespoň 6 – 8 hodin. Připomínáme také, abyste nezapomněli nabíjet po každém použití.

Upozornění

První nabití by mělo být alespoň 18 hodin.

1. Nabíjejte skútr po každém použití a nabijte ho i před uskladnění
2. Nenabíjejte déle jak 24 hodin
3. Odpojte baterii, pokud nebudete jezdit

Varování

Baterii nepřebíjejte, ani nenechávejte dlouhodobě vybitou.

Před nabíjením skútr vypněte.

Najděte připojení pro nabíječku a připojte.

Pneumatiky

Maximální tlak v pneumatikách je 50 ps. Pokud chcete pneumatiku sundat uvolněte šroub.

Indikátor baterie

Baterie je plná, pokud všechny tři indikátory svítí. Pokud svítí žlutě, prosím baterii nabijte.

Údržba:

K nastavení řídítek a seřízení řetězu potřebujete:

- Univerzální klíče 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Klíče 10 / 13 / 14 mm
- Křížový šroubovák

Nastavení řídítek

Před jízdou řídítka srovnejte

Údržba baterie

Udržujte baterii v teplotě cca 20–28°C.

Špatnou baterii řádně recyklujte.

Nevhazujte baterii do ohně, mohla by vybuchnout.

Denní údržba

- Jezděte pouze na vyznačených trasách a místech k tomu určených
- Udržujte skútr v suchu a čistý
- Kontrolujte všechny šrouby a matice
- Kontrolujte promazání všech částí a řetězu
- Kontrolujte baterii

Obecné informace

Nabíjení

Zkontrolujte baterii před jízdou, musí být řádně nabitá.

Brzdy

Brzdový systém, který je ve skútru použitý funguje automaticky. Brzdový systém bude mít jiné vlastnosti na nerovném povrchu.

Ovládání plynu



PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Červený a zelený indikátor baterie bliká	<ol style="list-style-type: none">1. Baterie je nabitá2. Špatně připojená nabíječka	<ol style="list-style-type: none">1. První nabití musí být alespoň 8 hodin2. Zkontrolujte připojení nabíječky
Baterie nejde nabít	<ol style="list-style-type: none">1. Životnost baterie skončila2. Špatná nabíječka	<ol style="list-style-type: none">1. Vyměňte baterii2. Vyměňte nabíječku
Skútr nezrychluje nebo zpomaluje	<ol style="list-style-type: none">1. Baterie není pořádně nabitá2. Špatně připojené kabely3. Rozbitý spínač	<ol style="list-style-type: none">1. Dobijte nebo vyměňte baterii2. Zkontrolujte kabely3. Vyměňte poškozenou část
Skútr se zastaví během jízdy	<ol style="list-style-type: none">1. Špatné připojení vodičů	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte nebo vyměňte dráty

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Typ motoru:	1000W 60V
Maximální rychlost:	25 km / h
Typ baterie:	60V/ 20 Ah Lithium
Cykly nabíjení baterie:	až 1000krát
Doba nabíjení:	6-8 hodin
Napětí:	100V-230V
Rozsah na jedno nabití:	až 40 km (dle rychlosti jízdy, zatížení a výkonu)
Voděodolnost:	je zakázáno jezdit v dešti, projíždět louže a jezdit v mokru.
Brzda Typ:	kotoučové brzdy (přední i zadní)
Osvětlení:	LED světlomet přední a zadní světlo
Pneumatiky:	235/55-8
Tlumiče:	Odpruženo pouze pneumatikami
Max. nosnost:	150 kg
Doporučený věk:	Nad 14 let
ROZMĚRY	
Rozměry výrobku (dx š xv)	1750 * 750 mm
Maximální stoupavost:	23 °
Nabíječka:	60V (součástí balení)
Čistá hmotnost:	50kg